

多功能可調 延時繼電器 觸發延時 迴圈 定時 自鎖 延時接通 斷開 開關

控制(R012)

工作模式：

P-1：單穩態觸發延時

P-2：雙穩態觸發延時

P-3：循環觸發延時

P-4：斷電延時

1，信號觸發繼電器吸合，時間到了，繼電器斷開，在延時期間

A：再次觸發無效 B：再次觸發重新計時 C：再次觸發繼電器復位終止計時

2，信號觸發開始計時時間 T1，時間到了繼電器吸合時間 T2 斷開（復位） T1 和 T2 的時間都是可調的

3，迴圈使用：接通 T1，斷開 T2，無限迴圈。T1 和 T2 的時間都是可調的

4，有信號，繼電器吸合，保持吸合，信號消失，開始計時，時間到了，繼電器斷開，在延時期間，再次給信號，延時取消，信號消失，重新計時。

### 工作模式選擇：

接通電源後，長按 K1 2 秒以後進入選擇功能模式，P1—1~P1—4 可選擇，P1-1 工作模式：信號觸發繼電器吸合，時間到了，繼電器斷開。用戶可設定繼電器吸合的時間 T，按一下 K2 百位數碼管開始閃爍，此時按下 K3，百位元數字變化；按一下 K2 十位數碼管開始閃爍，此時按下 K3，十位元數字變化；按一下 K2 個位數碼管開始閃爍，此時按下 K3，個位數字變化；再按一下 K2，;數碼管不再閃爍，此時按下 K3，小數點移位，小數點在個位表示 0 到 999 分鐘在十位表示 0 到 99.9 秒沒有小數點表示 0 到 999 秒；選擇好後，至此時間設定完畢。短按 K1,可進入功能的細微調整設定，默認延時期間觸發無效，按一下 K1,延時期間觸發有效（重新計時），按一下 K1,延時期間復位（計時關閉，繼電器復位），再按一下重複默認第一次設置。

### P1-2 工作模式：

信號觸發開始計時 X 時間到了繼電器吸合 Y 斷開。用戶可設定繼電器吸合的時間 X，Y；時間設置類似 P1-1 不同的是藍燈亮表示設置繼電器吸合的時間，藍燈滅表示設置繼電器斷開的時間。短按 K1,可進入功能的細微調整設定，默認延時期間觸發無效，按一下 K1,延時期間觸發有效（重新計時），再按一下重複默認第一次設置。

### P1-3 工作模式：

接通 X 秒，斷開 Y 秒，無限迴圈。用戶可設定繼電器吸合的時間 X，Y；時間設置類似 P1-2。短按 K1,可進入功能的細微調整設定，先接通 X，斷開 Y 秒，按一下 K1,先斷開 X，接通 Y 秒，，再按一下重複默認第一次設置。